



## FORMALDEHİT TEST KİTİ (CB5110)

| MİKTAR | AÇIKLAMA               | KOD          |
|--------|------------------------|--------------|
| 7 gr   | *A-FORMALDEHİT Powder  | *CB5110 – 01 |
| 15 mL  | *B-FORMALDEHİT Reagent | *CB5110 – 02 |
| 25 mL  | *C-FORMALDEHİT Reagent | *CB5110 – 03 |
| 1 Adet | Numune Kabı            | CB5000 – N   |

### **UYARI :**

Bu test kitini kullanırken laboratuvar güvenlik kurallarına dikkat ediniz.

" \* " işaretli ürünler sağlık açısından tehlikelidir.

Ürünlerle alakalı MSDS formlarını telefon, faks ve e-mail yolu ile talep edebilirsiniz.

 Lütfen koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanmayı unutmayınız.



## FORMALDEHİT ANALİZİ

1. Numune kabına 10 ml örnek alınır.
2. Örneğe 1 mikrokasık Formaldehit A-powder eklenir ve kapağı kapatılıp toz tamamen çözününceye kadar iyice çalkalanır.
3. 3 damla Formaldehit B-Reagent ilave edilir ve mavi renk elde edilir.
4. Formaldehit C-Titrant ile mavi renk tamamen kayboluncaya kadar titre edilir ve damla sayısı kaydedilir.

$$\text{Formaldehit C - Titrant Damla Sayısı} \times 0,1 = \% \text{Formaldehit}$$

**NOT:** Eğer örneğinizin formaldehit içeriği yüksek ise seyreltme yapılır ve çıkan sonuç seyreltme faktörü ile çarpılır.

**NOT -2:** Bu test kiti ölçüm aracı **%0-10** Formaldehittir.